

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）				
道央自動車道	大沼公園本線	05	020		
道央自動車道	森	05	019		
道央自動車道	落部	05	018		
道央自動車道	八雲	05	017		
道央自動車道	国縫	05	016		
道央自動車道	長万部	05	015		
道央自動車道	黒松内JCT	05	214		
道央自動車道	豊浦	05	014		
道央自動車道	虹田洞爺湖	05	213		
道央自動車道	伊達	05	012		
道央自動車道	室蘭	05	011		
道央自動車道	登別室蘭	05	010		
道央自動車道	登別東	05	009		
道央自動車道	白老	05	008		
道央自動車道	苫小牧西	05	007		
道央自動車道	苫小牧中央	05	023		
道央自動車道	苫小牧東	05	006		
道央自動車道	新千歳空港	05	021		
道央自動車道	千歳	05	005		
道央自動車道	恵庭	05	004		
道央自動車道	輪厚スマート	05	022		
道央自動車道	北広島	05	003		
道央自動車道	札幌南	05	002		
道央自動車道	札幌南（下り）	05	184		
道央自動車道	札幌南本線（上り）	05	002		
道央自動車道	札幌南本線（下り）	05	001		
道央自動車道	大谷地	05	181		
道央自動車道	北郷	05	180		
道央自動車道	札幌本線（上り）	05	100		
道央自動車道	札幌本線（下り）	05	101		
道央自動車道	札幌	05	101	・ 05	901
道央自動車道	江別西	05	102	・ 05	902
道央自動車道	江別東	05	103	・ 05	903
道央自動車道	岩見沢	05	104	・ 05	904
道央自動車道	三笠	05	105	・ 05	905
道央自動車道	美瑛	05	106	・ 05	906
道央自動車道	奈井江砂川	05	107	・ 05	907
道央自動車道	滝川	05	108	・ 05	908
道央自動車道	砂川SASスマート	05	115	・ 05	915
道央自動車道	深川	05	109	・ 05	909
道央自動車道	旭川鷹栖	05	110	・ 05	910
道央自動車道	旭川北	05	111	・ 05	911
道央自動車道	和寒	05	112	・ 05	912
道央自動車道	士別剣淵本線	05	114	・ 05	914
道央自動車道	比布JCT	05	120	・ 05	920
道央自動車道	苫小牧東本線	05	186		
道央自動車道	深川西本線	05	185	・ 05	985
道東自動車道	千歳東	05	151		
道東自動車道	追分町	05	152		
道東自動車道	夕張	05	153		
道東自動車道	むかわ穂別	05	154		
道東自動車道	占冠	05	155		
道東自動車道	トマム	05	356		
道東自動車道	十勝清水	05	357		
道東自動車道	芽室	05	358		
道東自動車道	帯広JCT	05	396		
道東自動車道	音更帯広	05	359		
道東自動車道	池田	05	360		※音更帯広・占冠方向
道東自動車道	池田	16	262		※本別・足寄方向
道東自動車道	本別・足寄	05	361		
後志自動車道	余市	05	129		
後志自動車道	余市	05	529		※休日割引または深夜割引適用時
後志自動車道	小樽塩谷	05	128		
札幌自動車道	小樽	05	131		
札幌自動車道	朝里	05	932		
札幌自動車道	朝里	05	832		※通勤割引適用時
札幌自動車道	朝里	05	532		※深夜割引適用時
札幌自動車道	朝里	05	132		
札幌自動車道	朝里本線	05	132		
札幌自動車道	銭函	05	133	・ 05	233 ・ 05 333
札幌自動車道	手稲	05	134		
札幌自動車道	札幌西	05	135		
札幌自動車道	札幌西本線	05	136		
札幌自動車道	札幌西本線	05	936		
札幌自動車道	新川	05	137		
札幌自動車道	札幌北第二	05	138		
札幌自動車道	札幌北第一	05	139		
札幌自動車道	伏古	05	140		
札幌自動車道	雁来	05	141		
三陸自動車道	仙台港北	07	034		
三陸自動車道	多賀城	04	596		
三陸自動車道	利府塩釜	07	036		
三陸自動車道（仙台松島道路）【宮城県道路公社】	利府中	07	037		
三陸自動車道（仙台松島道路）【宮城県道路公社】	松島海岸	07	038		
三陸自動車道（仙台松島道路）【宮城県道路公社】	松島大郷第一・第二	07	140		

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号:履歴確認時に表示される番号です）		
三陸自動車道(仙台松島道路)【宮城県道路公社】	松島北	07	041
三陸自動車道(仙台松島道路)【宮城県道路公社】	鳴瀬奥松島本線	07	035
仙台北部道路	利府しらかし台	07	078
仙台北部道路	富谷	07	892
仙台東部道路	亘理	07	028
仙台東部道路	岩沼	07	029
仙台東部道路	仙台空港	07	030
仙台東部道路	名取中央スマート	04	132
仙台東部道路	名取	07	031
仙台東部道路	仙台東	07	032
仙台東部道路	仙台港	07	033
仙台南部道路	山田	07	082
仙台南部道路	長町	07	081
仙台南部道路	今泉	07	080
東北自動車道	浦和本線(上り)	07	900
東北自動車道	浦和本線(下り)	07	901
東北自動車道	浦和	07	902
東北自動車道	浦和(均一入口)	11	500
東北自動車道	浦和(均一出口)	11	700
東北自動車道	岩槻	07	903
東北自動車道	蓮田スマート(上り)	07	398
東北自動車道	蓮田スマート(下り)	07	898
東北自動車道	久喜	07	904
東北自動車道	加須	07	905
東北自動車道	羽生	07	954
東北自動車道	館林	07	906
東北自動車道	佐野藤岡	07	907
東北自動車道	佐野SASスマート	07	894
東北自動車道	栃木	07	908
東北自動車道	都賀西方スマート	04	572
東北自動車道	鹿沼	07	909
東北自動車道	宇都宮	07	910
東北自動車道	上河内スマート	07	478
東北自動車道	矢板	07	911
東北自動車道	矢板北スマート	07	882
東北自動車道	西那須野塩原	07	912
東北自動車道	黒磯板室	07	899
東北自動車道	那須	07	913
東北自動車道	那須高原スマート	07	479
東北自動車道	白河	07	914
東北自動車道	白河中央スマート	07	897
東北自動車道	矢吹	07	915
東北自動車道	鏡石スマート	07	575
東北自動車道	須賀川	07	916
東北自動車道	郡山南	07	917
東北自動車道	郡山中央スマート	07	890
東北自動車道	郡山	07	918
東北自動車道	本宮	07	919
東北自動車道	二本松	07	920
東北自動車道	福島松川スマート	07	445
東北自動車道	福島西	07	921
東北自動車道	福島JCT	07	891
東北自動車道	福島飯坂	07	922
東北自動車道	桑折JCT	01	988
東北自動車道	国見	07	923
東北自動車道	白石	07	924
東北自動車道	村田	07	925
東北自動車道	菅生スマート	04	573
東北自動車道	仙台南	07	050
東北自動車道	仙台宮城	07	928
東北自動車道	泉PASスマート	07	956
東北自動車道	泉	07	929
東北自動車道	大和	07	930
東北自動車道	大衡	07	895
東北自動車道	三本木スマート	07	896
東北自動車道	古川	07	931
東北自動車道	長者原スマート	07	447
東北自動車道	築館	07	932
東北自動車道	若柳金成	07	933
東北自動車道	一関	07	934
東北自動車道	平泉スマート	07	883
東北自動車道	平泉前沢	07	935
東北自動車道	奥州スマート	04	575
東北自動車道	水沢	07	936
東北自動車道	北上金ヶ崎	07	937
東北自動車道	北上江釣子	07	938
東北自動車道	花巻PASスマート	04	580
東北自動車道	花巻南	07	959
東北自動車道	花巻	07	939
東北自動車道	紫波	07	940
東北自動車道	矢巾スマート	04	574
東北自動車道	盛岡南	07	941
東北自動車道	盛岡	07	942
東北自動車道	滝沢中央スマート	07	886
東北自動車道	滝沢	07	943
東北自動車道	西根	07	944
東北自動車道	松尾八幡平	07	945

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）			
東北自動車道	安代	07	946	
東北自動車道	鹿角八幡平	07	947	
東北自動車道	十和田	07	948	
東北自動車道	小坂	07	955	
東北自動車道	小坂JCT	07	990	
東北自動車道	碓ヶ関	07	949	
東北自動車道	大野弘前	07	950	
東北自動車道	黒石	07	951	
東北自動車道	浪岡	07	952	
東北自動車道	青森	07	953	
八戸自動車道	浄法寺	07	960	
八戸自動車道	一戸	07	961	
八戸自動車道	九戸	07	962	
八戸自動車道	軽米	07	963	
八戸自動車道	南郷	07	964	
八戸自動車道	八戸	07	965	
八戸自動車道	八戸北	07	966	
八戸自動車道	八戸西スマート	07	888	
八戸自動車道	八戸JCT	07	991	
青森自動車道	青森中央	07	957	
青森自動車道	青森中央本線	07	958	
東京外環自動車道	大泉	10	031	・ 03 231
東京外環自動車道	和光第一	10	032	・ 03 232
東京外環自動車道	和光第二	10	033	・ 03 233
東京外環自動車道	和光北第一	10	034	・ 03 234
東京外環自動車道	和光北第二	10	035	・ 03 235
東京外環自動車道	戸田西	10	036	・ 03 236
東京外環自動車道	美女木第一	10	037	・ 03 237
東京外環自動車道	美女木第二	10	038	・ 03 238
東京外環自動車道	戸田東	10	039	・ 03 239
東京外環自動車道	外環浦和	10	040	・ 03 240
東京外環自動車道	川口西	10	041	・ 03 241
東京外環自動車道	川口中央	10	042	・ 03 242
東京外環自動車道	川口JCT第一	10	043	・ 03 243
東京外環自動車道	川口JCT第二	10	044	・ 03 244
東京外環自動車道	川口東	10	045	・ 03 245
東京外環自動車道	草加第一	10	046	・ 03 246
東京外環自動車道	草加第二	10	047	・ 03 247
東京外環自動車道	外環三郷西	10	049	・ 03 249
東京外環自動車道	外環三郷東(2018/6/2より「三郷中央」へ名称変更)	10	050	・ 03 259
東京外環自動車道	三郷中央	03	261	
東京外環自動車道	三郷南	10	051	・ 03 251
東京外環自動車道	松戸	10	052	・ 03 252
東京外環自動車道	市川北	10	053	・ 03 253
東京外環自動車道	市川中央	10	054	・ 03 254
東京外環自動車道	外環京葉JCT第一	10	056	・ 03 256
東京外環自動車道	外環京葉JCT第二	10	055	・ 03 255
東京外環自動車道	市川南	10	057	・ 03 257
東京外環自動車道	高谷JCT	10	058	・ 03 258
秋田自動車道	北上西	07	971	
秋田自動車道	湯田	07	972	
秋田自動車道	横手	07	973	
秋田自動車道	横手北スマート	07	887	
秋田自動車道	大曲	07	974	
秋田自動車道	西仙北スマート	07	926	
秋田自動車道	協和	07	975	
秋田自動車道	秋田南	07	976	
秋田自動車道	秋田中央	07	977	
秋田自動車道	秋田北	07	978	
秋田自動車道	昭和男鹿半島	07	979	
秋田自動車道	五城目八郎潟	07	968	
秋田自動車道	琴丘森岳	07	969	
秋田自動車道	琴丘森岳本線	07	669	
山形自動車道	宮城川崎	07	980	
山形自動車道	笹谷	07	981	
山形自動車道	関沢	07	982	
山形自動車道	山形蔵王	07	983	
山形自動車道	山形北	07	984	
山形自動車道	寒河江	07	985	
山形自動車道	寒河江SASスマート	07	444	
山形自動車道	西川	07	986	
山形自動車道	西川本線	07	987	
山形自動車道	湯殿山	27	988	・ 27 888
山形自動車道	鶴岡	27	579	・ 27 679
山形自動車道	庄内あさひ	27	089	・ 27 989
山形自動車道	鶴岡本線	27	001	※「庄内空港」から「庄内あさひ」方向へ利用時
山形自動車道	鶴岡本線	27	002	※「庄内あさひ」から「庄内空港」方向へ利用時
山形自動車道	鶴岡本線	27	570	・ 27 670
磐越自動車道	いわき三和	07	676	
磐越自動車道	小野	07	677	
磐越自動車道	田村スマート	07	885	
磐越自動車道	船引三春	07	678	
磐越自動車道	郡山東	07	679	

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）				
磐越自動車道	磐梯熱海	07	680		
磐越自動車道	猪苗代磐梯高原	07	681		
磐越自動車道	磐梯河東	07	682		
磐越自動車道	会津若松	07	683		
磐越自動車道	新鶴スマート	07	480		
磐越自動車道	会津坂下	07	684		
磐越自動車道	西会津	07	685		
磐越自動車道	津川	01	686		
磐越自動車道	三川	01	687		
磐越自動車道	安田	01	688		
磐越自動車道	新津	01	689		
磐越自動車道	新津西スマート	07	690		
磐越自動車道	新潟中央	01	670		
日本海東北自動車道	秋田空港	07	589		
日本海東北自動車道	秋田空港本線	07	288		
日本海東北自動車道	胎内スマート	01	581	01 579	※01-581は入口・01-579は出口
日本海東北自動車道	胎内本線FF	01	580		
日本海東北自動車道	中条本線	01	570		
日本海東北自動車道	中条	01	573		
日本海東北自動車道	聖籠新発田	01	572		
日本海東北自動車道	豊栄新潟東港	01	571		
日本海東北自動車道	豊栄スマート	01	574		
日本海東北自動車道	新潟空港	01	629		
日本海東北自動車道	新潟東スマート	07	692		
日本海東北自動車道	新潟亀田	01	628		
日本海東北自動車道	鶴岡JCT	27	101		
日本海東北自動車道	庄内空港	27	080	・ 27 580	
日本海東北自動車道	酒田	27	581	・ 27 681	
日本海東北自動車道	酒田本線	27	003	※～H27.11.13まで「酒田みなと」から「庄内空港」方向へ利用時	
日本海東北自動車道	酒田本線	27	004	※～H27.11.13まで「庄内空港」から「酒田みなと」方向へ利用時	
日本海東北自動車道	酒田本線	27	005	※H27.11.14～「酒田中央」から「庄内空港」方向へ利用時	
日本海東北自動車道	酒田本線	27	006	※H27.11.14～「庄内空港」から「酒田中央」方向へ利用時	
日本海東北自動車道	酒田本線	27	583	・ 27 683	
日本海東北自動車道	酒田中央	27	084	・ 27 584	
日本海東北自動車道	酒田みなと	27	585		
釜石自動車道	花巻空港	07	672		
釜石自動車道	花巻空港本線	07	289		
東北中央自動車道	山形中央	07	435		
東北中央自動車道	山形P.A.スマート	07	438		
東北中央自動車道	山形上山	07	434		
東北中央自動車道	かみのやま温泉	07	433		
東北中央自動車道	天童	07	436		
東北中央自動車道	天童本線	07	462		
東北中央自動車道		07	437		※平成29年12月1日迄
関越自動車道	新座本線（上り）	04	600		
関越自動車道	新座本線（下り）	04	601		
関越自動車道	所沢	04	603		
関越自動車道	三芳スマート	04	576		
関越自動車道	川越	04	604		
関越自動車道	鶴ヶ島	04	605		
関越自動車道	坂戸西スマート	04	595		
関越自動車道	東松山	04	606		
関越自動車道	嵐山小川	04	602		
関越自動車道	花園	04	607		
関越自動車道	寄居スマート	04	592		
関越自動車道	本庄児玉	04	608		
関越自動車道	上里スマート	04	593		
関越自動車道	高崎玉村スマート	04	598		
関越自動車道	高崎	04	609		
関越自動車道	前橋	04	610		
関越自動車道	駒寄スマート	04	577		
関越自動車道	渋川伊香保	04	611		
関越自動車道	赤城	04	612		
関越自動車道	昭和	04	671		
関越自動車道	沼田	04	613		
関越自動車道	月夜野	04	614		
関越自動車道	水上	04	615		
関越自動車道	湯沢	04	616		
関越自動車道	塩沢石打	04	617		
関越自動車道	六日町	04	618		
関越自動車道	大和スマート	04	674		
関越自動車道	小出（2024/11/1より「魚沼」へ名称変更）	04	619		
関越自動車道	堀之内	04	650		
関越自動車道	越後川口	04	620		
関越自動車道	小千谷	04	621		
関越自動車道	長岡南越路スマート	04	599		
関越自動車道	長岡	04	622		
上信越自動車道	藤岡	04	631		
上信越自動車道	吉井	04	632		
上信越自動車道	甘楽スマート	04	579		
上信越自動車道	富岡	04	633		
上信越自動車道	下仁田	04	634		
上信越自動車道	松井田妙義	04	635		
上信越自動車道	碓氷軽井沢	04	636		
上信越自動車道	佐久平スマート	04	578		

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）			
上信越自動車道	佐久	04	637	
上信越自動車道	佐久小諸JCT	04	699	
上信越自動車道	小諸	04	638	
上信越自動車道	東部湯の丸	04	639	
上信越自動車道	上田菅平	04	640	
上信越自動車道	坂城	04	641	
上信越自動車道	長野	04	642	
上信越自動車道	須坂長野東	04	643	
上信越自動車道	小布施スマート	04	448	
上信越自動車道	信州中野	04	644	
上信越自動車道	豊田飯山	04	645	
上信越自動車道	信濃町	04	646	
上信越自動車道	妙高高原	04	647	
上信越自動車道	中郷	04	648	
上信越自動車道	新井スマート	04	587	
上信越自動車道	上越高田	04	649	
常磐自動車道	三郷本線(上り)	04	021	
常磐自動車道	三郷本線(下り)	04	001	
常磐自動車道	三郷スマート(水戸方面)	04	268	
常磐自動車道	三郷スマート(東京方面)	11	701	
常磐自動車道	流山	04	018	04 028
常磐自動車道	柏	04	002	
常磐自動車道	谷和原	04	003	
常磐自動車道	谷田部	04	004	
常磐自動車道	桜土浦	04	005	
常磐自動車道	土浦北	04	006	
常磐自動車道	千代田石岡	04	007	
常磐自動車道	石岡小美玉スマート	04	030	
常磐自動車道	岩間	04	008	
常磐自動車道	友部SASスマート	04	033	
常磐自動車道	水戸	04	009	
常磐自動車道	水戸北スマート	04	026	
常磐自動車道	那珂	04	010	
常磐自動車道	東海スマート	04	222	
常磐自動車道	日立南太田	04	011	
常磐自動車道	日立中央	04	019	
常磐自動車道	日立北	04	012	
常磐自動車道	高萩	04	013	
常磐自動車道	北茨城	04	014	
常磐自動車道	いわき勿来	04	015	
常磐自動車道	いわき小名浜	04	025	
常磐自動車道	いわき湯本	04	016	
常磐自動車道	いわき中央	04	017	
常磐自動車道	いわき四倉	04	020	
常磐自動車道	広野	04	022	
常磐自動車道	ならはスマート	04	024	
常磐自動車道	常磐富岡	04	023	
常磐自動車道	常磐双葉	04	133	
常磐自動車道	大熊	04	134	
常磐自動車道	浪江	04	124	
常磐自動車道	南相馬	04	125	
常磐自動車道	南相馬鹿島スマート	04	129	
常磐自動車道	相馬	04	126	
常磐自動車道	新地	04	127	
常磐自動車道	山元南スマート	04	131	
常磐自動車道	山元	04	128	
常磐自動車道	鳥の海スマート	04	130	
東関東自動車道	谷津船橋	03	017	
東関東自動車道	習志野本線(上り)	03	043	
東関東自動車道	習志野本線(下り)	03	003	
東関東自動車道	湾岸習志野	03	002	
東関東自動車道	湾岸千葉	03	004	
東関東自動車道	宮野木	03	005	
東関東自動車道	千葉北	03	006	
東関東自動車道	四街道	03	007	
東関東自動車道	佐倉	03	008	
東関東自動車道	酒々井	03	016	
東関東自動車道	富里	03	009	
東関東自動車道	成田	03	010	
東関東自動車道	大栄	03	012	
東関東自動車道	佐原香取	03	013	
東関東自動車道	潮来	03	014	
東関東自動車道	茨城空港北	04	291	
東関東自動車道	銚田	04	292	
館山自動車道	市原	03	021	
館山自動車道	姉崎袖ヶ浦	03	022	
館山自動車道	木更津北	03	023	
館山自動車道	木更津南	03	024	
館山自動車道	君津	03	025	
館山自動車道	君津スマート	03	020	
館山自動車道	富津中央	03	026	
新空港自動車道	成田スマート	03	015	
新空港自動車道	新空港	03	011	
北関東自動車道	前橋南	01	651	
北関東自動車道	駒形	01	652	

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名		料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）			
北関東自動車道	波志江スマート	01	339		
北関東自動車道	伊勢崎	01	653		
北関東自動車道	太田藪塚	01	654		
北関東自動車道	太田強戸スマート	04	591		
北関東自動車道	太田桐生	01	655		
北関東自動車道	足利	01	656		
北関東自動車道	出流原スマート	04	590		
北関東自動車道	佐野田沼	01	657		
北関東自動車道	都賀	01	658		
北関東自動車道	壬生	01	659		
北関東自動車道	宇都宮上三川	01	660		
北関東自動車道	真岡	01	661		
北関東自動車道	桜川筑西	01	662		
北関東自動車道	笠間西	01	663		
北関東自動車道	友部	01	664		
北関東自動車道	茨城町西	01	665		
北関東自動車道	茨城町東	01	666		
中央自動車道	三鷹本線	01	401		※入口
中央自動車道	高井戸	01	021	・ 01	024 ※入口
中央自動車道	調布	01	402	・ 01	025 ※入口
中央自動車道	稲城	01	389	・ 01	289 ※入口
中央自動車道	府中スマート	01	466		※入口
中央自動車道	国立府中	01	403	・ 01	027 ※入口
中央自動車道	八王子(均一)	01	404	・ 01	294 ※入口
中央自動車道	高井戸本線	03	200		※出口
中央自動車道	高井戸	01	272	・ 03	201 ※出口
中央自動車道	調布	01	269	・ 03	202 ※出口
中央自動車道	稲城	01	270	・ 03	209 ※出口
中央自動車道	府中スマート	01	266	・ 03	206 ※出口
中央自動車道	国立府中	01	271	・ 03	203 ※出口
中央自動車道	八王子(均一)	01	273	・ 03	204 ※出口
中央自動車道	八王子	01	406		
中央自動車道	八王子本線(上り)	01	400		
中央自動車道	八王子本線(下り)	01	405	・ 03	205
中央自動車道	相模湖東	01	407		
中央自動車道	相模湖	01	408		
中央自動車道	上野原	01	409		
中央自動車道	談合坂スマート	04	437		
中央自動車道	大月	01	410		
中央自動車道	都留	01	441		
中央自動車道	富士吉田西桂スマート	01	465		
中央自動車道	河口湖	01	442		
中央自動車道	富士吉田本線	01	443		
中央自動車道	勝沼	01	411		
中央自動車道	一宮御坂	01	412		
中央自動車道	笛吹ハ代スマート	01	438		
中央自動車道	甲府南	01	413		
中央自動車道	甲府昭和	01	416		
中央自動車道	双葉スマート	01	414		
中央自動車道	蘆崎	01	417		
中央自動車道	須玉	01	418		
中央自動車道	長坂	01	446		
中央自動車道	小淵沢	01	419		
中央自動車道	諏訪南	01	420		
中央自動車道	諏訪	01	421		
中央自動車道	諏訪湖スマート	04	440		
中央自動車道	伊北	01	422		
中央自動車道	伊那	01	423		
中央自動車道	小黒川スマート	04	434		
中央自動車道	駒ヶ根	01	424		
中央自動車道	駒ヶ岳スマート	04	435		
中央自動車道	松川	01	425		
中央自動車道	産光寺スマート	04	441		
中央自動車道	飯田	01	426		
中央自動車道	飯田山本	01	439		
中央自動車道	園原	01	415		
中央自動車道	中津川	01	427		
中央自動車道	恵那	01	428		
中央自動車道	瑞浪	01	429		
中央自動車道	土岐	01	430		
中央自動車道	多治見	01	431		
中央自動車道	小牧東	01	432		
中部横断自動車道	白根	01	458		
中部横断自動車道	南アルプス	01	459		
中部横断自動車道	南アルプス本線	01	460		※平成29年3月19日迄
中部横断自動車道	増穂	04	462		
中部横断自動車道	富士川本線	04	463		
中部横断自動車道	富沢本線	04	464		
名神高速道路	小牧	01	201		
名神高速道路	一宮	01	202		
名神高速道路	一宮合併	01	223		
名神高速道路	岐阜羽島	01	203		
名神高速道路	安ハススマート	04	847		
名神高速道路	大垣	01	204		
名神高速道路	養老SASスマート	04	848		
名神高速道路	関ヶ原	01	205		
名神高速道路	彦根	01	206		

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名		料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）			
名神高速道路	多賀スマート	04	849		
名神高速道路	湖東三山スマート	01	200		
名神高速道路	八日市	01	207		
名神高速道路	蒲生スマート	01	259		
名神高速道路	竜王	01	208		
名神高速道路	栗東湖南	01	288		
名神高速道路	栗東	01	209		
名神高速道路	瀬田東	01	220		
名神高速道路	瀬田西	01	210		
名神高速道路	大津	01	211		
名神高速道路	京都東	01	212		
名神高速道路	京都南	01	213		
名神高速道路	大山崎	01	221		
名神高速道路	茨木	01	214		
名神高速道路	名神吹田	01	215		
名神高速道路	名神吹田（合併）	01	285		
名神高速道路	豊中	01	216		
名神高速道路	豊中（合併）	01	219	02	219
名神高速道路	尼崎	01	217		
名神高速道路	西宮本線	01	218		
新名神高速道路	菟野	04	850		
新名神高速道路	鈴鹿PASスマート	04	851		
新名神高速道路	甲賀土山	01	263		
新名神高速道路	甲南	01	264		
新名神高速道路	信楽	01	265		
新名神高速道路	草津田上	01	287		
新名神高速道路	城陽	04	854		
新名神高速道路	城陽JCT	04	864		
新名神高速道路	八幡京田辺	04	855		
新名神高速道路	高槻	04	856		
新名神高速道路	茨木千提寺	04	857		
新名神高速道路	箕面とどろみ	04	858		
新名神高速道路	川西	04	859		
新名神高速道路	宝塚北スマート	04	860		
長野自動車道	更埴	01	457		
長野自動車道	岡谷	01	451		
長野自動車道	塩尻	01	452		
長野自動車道	塩尻北	01	453		
長野自動車道	松本	01	454		
長野自動車道	梓川スマート	01	461		
長野自動車道	豊科（2012/10/7より「安曇野」へ名称変更）	01	455		
長野自動車道	筑北スマート	04	450		
長野自動車道	麻績	01	456		
長野自動車道	嬬恋スマート	01	449		
新東名高速道路	厚木南	04	797		
新東名高速道路	伊勢原大山	04	798		
新東名高速道路	秦野丹沢スマート	04	799		
新東名高速道路	新秦野	04	800		
新東名高速道路	新御殿場	04	803		
新東名高速道路	長泉沼津	04	804		
新東名高速道路	駿河湾沼津スマート	04	819		
新東名高速道路	新富士	04	805		
新東名高速道路	新清水	04	806		
新東名高速道路	清水いはら	04	807		
新東名高速道路	新静岡	04	808		
新東名高速道路	静岡SAスマート	04	809		
新東名高速道路	藤枝岡部	04	810		
新東名高速道路	島田金谷	04	811		
新東名高速道路	森掛川	04	812		
新東名高速道路	遠州森町スマート	04	820		
新東名高速道路	新磐田スマート	04	821		
新東名高速道路	浜松浜北	04	813		
新東名高速道路	浜松SAスマート	04	814		
新東名高速道路	浜松いなさ	04	815		
新東名高速道路	浜松いなさ北	04	816		
新東名高速道路	新城	04	817		
新東名高速道路	岡崎東	04	818		
東名高速道路	東京本線（上り）	01	102		
東名高速道路	東京本線（下り）	01	101		
東名高速道路	東名川崎	01	103		
東名高速道路	横浜青葉	01	134		
東名高速道路	横浜青葉本線	04	234		
東名高速道路	横浜町田	01	104	01	144
東名高速道路	綾瀬スマート	04	836		
東名高速道路	厚木	01	105	01	145
東名高速道路	秦野中井	01	106		
東名高速道路	大井松田	01	107		
東名高速道路	足柄スマート	04	834		
東名高速道路	御殿場	01	108		
東名高速道路	御殿場東	01	126		
東名高速道路	御殿場東（入口）	01	128		
東名高速道路	駒門スマート	04	835		
東名高速道路	裾野	01	127		
東名高速道路	沼津	01	109		
東名高速道路	愛鷹スマート	04	840		
東名高速道路	富士	01	110		

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）		
東名高速道路	富士川スマート	01	169
東名高速道路	清水	01	111
東名高速道路	日本平久能山スマート	04	837
東名高速道路	静岡	01	112
東名高速道路	焼津	01	113
東名高速道路	大井川焼津藤枝スマート	04	841
東名高速道路	吉田	01	114
東名高速道路	相良牧之原	01	129
東名高速道路	菊川	01	115
東名高速道路	掛川	01	132
東名高速道路	袋井	01	116
東名高速道路	遠州豊田スマート	01	170
東名高速道路	磐田	01	133
東名高速道路	浜松	01	117
東名高速道路	三方原スマート	04	838
東名高速道路	浜松西	01	118
東名高速道路	館山寺スマート	04	839
東名高速道路	三ヶ日	01	119
東名高速道路	豊川	01	120
東名高速道路	音羽蒲郡	01	121
東名高速道路	岡崎	01	122
東名高速道路	豊田上郷スマート	04	846
東名高速道路	豊田	01	123
東名高速道路	東名三好	01	130
東名高速道路	長久手	01	135
東名高速道路	名古屋	01	124
東名高速道路	守山スマート	04	842
東名高速道路	春日井	01	125
名古屋瀬戸道路【愛知県道路公社】	長久手	66	135
東海北陸自動車道	一宮稲沢北	04	630
東海北陸自動車道	一宮西	01	231
東海北陸自動車道	尾西	01	232
東海北陸自動車道	一宮木曽川	01	233
東海北陸自動車道	岐阜各務原	01	234
東海北陸自動車道	関	01	235
東海北陸自動車道	美濃	01	236
東海北陸自動車道	美並	01	237
東海北陸自動車道	郡上八幡	01	238
東海北陸自動車道	ぎふ大和	01	239
東海北陸自動車道	白鳥	01	240
東海北陸自動車道	白鳥本線	01	247
東海北陸自動車道	高鷲	01	241
東海北陸自動車道	ひるがの高原スマート	01	229
東海北陸自動車道	荘川	01	242
東海北陸自動車道	飛騨清見	01	243
東海北陸自動車道	福光	01	244
東海北陸自動車道	城端スマート	04	852
東海北陸自動車道	五箇山	01	245
東海北陸自動車道	白川郷	01	246
東海北陸自動車道	南砺スマート	04	629
伊勢湾岸自動車道	豊田東	01	179
伊勢湾岸自動車道	豊田南第一	01	168
伊勢湾岸自動車道	豊田南第二	01	178
伊勢湾岸自動車道	刈谷スマート	04	845
伊勢湾岸自動車道	豊明	01	177
伊勢湾岸自動車道	名古屋南第一（上り）	01	172
伊勢湾岸自動車道	名古屋南第一（下り）	01	173
伊勢湾岸自動車道	名古屋南第二	01	180
伊勢湾岸自動車道	大府第一	01	174
伊勢湾岸自動車道	大府第二	01	175
伊勢湾岸自動車道	東海第一	01	176
伊勢湾岸自動車道	東海合併	06	198
伊勢湾岸自動車道	東海第二	01	249
伊勢湾岸自動車道	名港瀬見	01	250
伊勢湾岸自動車道	名港中央	01	251
伊勢湾岸自動車道	飛鳥（名古屋南方面）	01	252
伊勢湾岸自動車道	飛鳥本線	06	268
伊勢湾岸自動車道	飛鳥（四日市方面）	01	262
伊勢湾岸自動車道	湾岸弥富	01	253
伊勢湾岸自動車道	弥富木曽岬	01	254
伊勢湾岸自動車道	湾岸長島	01	255
伊勢湾岸自動車道	湾岸桑名	01	256
伊勢湾岸自動車道	みえ川越	01	257
伊勢湾岸自動車道	みえ朝日	01	258
伊勢湾岸自動車道	名古屋南第三	06	199
北陸自動車道	米原	01	535
北陸自動車道	長浜	01	534
北陸自動車道	小谷城スマート	04	628
北陸自動車道	木之本	01	533
北陸自動車道	敦賀	01	532
北陸自動車道	今庄	01	531
北陸自動車道	南条スマート	01	482
北陸自動車道	武生	01	530
北陸自動車道	鯖江	01	529
北陸自動車道	福井	01	528

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名		料金所名 (料金所番号: 履歴確認時に表示される番号です)					
北陸自動車道	福井北	01	527				
北陸自動車道	丸岡	01	526				
北陸自動車道	金津	01	525				
北陸自動車道	加賀	01	524				
北陸自動車道	片山津	01	523				
北陸自動車道	安宅スマート	01	143				
北陸自動車道	小松	01	522				
北陸自動車道	能美根上スマート	04	582				
北陸自動車道	美川	01	521				
北陸自動車道	徳光スマート	01	586				
北陸自動車道	白山	01	583				
北陸自動車道	金沢西第一	01	520				
北陸自動車道	金沢西第二	01	540				
北陸自動車道	金沢東第一	01	539				
北陸自動車道	金沢東第二	01	519				
北陸自動車道	金沢森本	01	675				
北陸自動車道	小矢部	01	518				
北陸自動車道	小矢部東本線	01	668				
北陸自動車道	砺波	01	517				
北陸自動車道	高岡砺波スマート	04	627				
北陸自動車道	小杉	01	516				
北陸自動車道	富山西	01	630				
北陸自動車道	富山	01	515				
北陸自動車道	流杉スマート	01	142				
北陸自動車道	立山	01	514				
北陸自動車道	上市スマート	04	442				
北陸自動車道	滑川	01	513				
北陸自動車道	魚津	01	512				
北陸自動車道	黒部	01	511				
北陸自動車道	入善スマート	01	585				
北陸自動車道	朝日	01	510				
北陸自動車道	親不知	01	509				
北陸自動車道	糸魚川	01	508				
北陸自動車道	能生	01	507				
北陸自動車道	名立谷浜	01	506				
北陸自動車道	上越	01	505				
北陸自動車道	大潟スマート	01	481	・	01	483	
北陸自動車道	柿崎	01	504				
北陸自動車道	米山	01	503				
北陸自動車道	柏崎	01	502				
北陸自動車道	西山	01	501				
北陸自動車道	長岡北スマート	07	693				
北陸自動車道	中之島見附	04	623				
北陸自動車道	栄スマート	07	880				
北陸自動車道	三条燕	04	624				
北陸自動車道	巻潟東	04	625				
北陸自動車道	黒埼スマート	01	584				
北陸自動車道	新潟西第一	04	626				
北陸自動車道	新潟西第二	01	627				
近畿自動車道	吹田本線	24	051	・	24	551	・ 06 300
近畿自動車道	吹田本線(合併)	01	385				
近畿自動車道	吹田	06	301				
近畿自動車道	摂津北	24	052	・	24	552	・ 06 302
近畿自動車道	摂津南	24	053	・	24	553	・ 06 303
近畿自動車道	守口	24	386				
近畿自動車道	守口JCT	06	525	・	06	304	
近畿自動車道	門真	24	054	・	24	554	・ 06 305
近畿自動車道	門真JCT(東大阪JCT経由)	06	516				
近畿自動車道	門真JCT	06	517	・	06	527	・ 06 524
近畿自動車道	門真JCT	06	306				
近畿自動車道	門真本線	06	519	・	06	526	
近畿自動車道	門真本線(合併)	06	520				
近畿自動車道	大東鶴見	24	055	・	24	555	・ 06 307
近畿自動車道	東大阪北	24	056	・	06	522	・ 24 556
近畿自動車道	東大阪北	06	308				
近畿自動車道	東大阪第一	24	057	・	24	557	
近畿自動車道	東大阪第一(合併)	24	157	・	24	657	・ 24 757
近畿自動車道	東大阪第二	24	088	・	24	588	
近畿自動車道	東大阪第二(合併)	24	188	・	24	688	・ 24 788
近畿自動車道	東大阪JCT	06	521	・	06	309	・ 03 440
近畿自動車道	東大阪JCT	03	438				
近畿自動車道	東大阪南	24	058	・	24	558	・ 06 310
近畿自動車道	八尾本線	24	059	・	24	559	
近畿自動車道	八尾	06	312				
近畿自動車道	長原	06	313	・	24	572	・ 24 573
近畿自動車道	長原	06	314				
近畿自動車道	松原	24	570				
西名阪自動車道	長原	25	572				
西名阪自動車道	松原	25	570				
西名阪自動車道	松原本線	25	061				
西名阪自動車道	藤井寺	25	062	・	25	162	・ 06 331
西名阪自動車道	柏原本線	25	063	・	25	163	
西名阪自動車道	柏原	06	333				
西名阪自動車道	香芝	25	270	・	06	334	・ 06 335
西名阪自動車道	法隆寺	25	065	・	25	165	・ 25 265
西名阪自動車道	法隆寺	06	336	・	06	337	
西名阪自動車道	大和まほろばスマート	25	068	・	25	268	・ 25 468
西名阪自動車道	大和まほろばスマート	06	338	・	06	339	
西名阪自動車道	郡山下ツ道	25	069	・	25	269	・ 25 469

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名		料金所名（料金所番号：履歴確認時に表示される番号です）										
西名阪自動車道	郡山下ツ道	06	340	・	06	341						
西名阪自動車道	郡山	25	066	・	25	076	・	25	266			
西名阪自動車道	郡山	06	342	・	06	343						
西名阪自動車道	天理本線（上り）	25	067	・	25	077						
西名阪自動車道	天理本線（下り）	25	167	・	25	177						
西名阪自動車道	天理	06	344									
名古屋第二環状自動車道	名二環名古屋	01	131	※入口								
名古屋第二環状自動車道	本郷	06	132	※入口								
名古屋第二環状自動車道	高針	06	168	※入口								
名古屋第二環状自動車道	上社	06	133	※入口								
名古屋第二環状自動車道	引山	06	134	※入口								
名古屋第二環状自動車道	大森	06	135	※入口								
名古屋第二環状自動車道	小幡	06	136	※入口								
名古屋第二環状自動車道	松河戸	06	137	※入口								
名古屋第二環状自動車道	勝川第一	06	146	※入口								
名古屋第二環状自動車道	勝川第二	06	138	※入口								
名古屋第二環状自動車道	楠	06	139	※入口								
名古屋第二環状自動車道	楠JCT第一	06	140	※入口								
名古屋第二環状自動車道	楠JCT第二	06	141	・	06	701～06 704	・	06 711～06 714	・	06 721～06 724	・	06 731～06 734
名古屋第二環状自動車道	山田西第一	06	142	※入口								
名古屋第二環状自動車道	山田西第二	06	143	※入口								
名古屋第二環状自動車道	平田	06	144	※入口								
名古屋第二環状自動車道	清洲東第一	06	145	※入口								
名古屋第二環状自動車道	清洲JCT第一	06	147	※入口								
名古屋第二環状自動車道	清洲JCT第二	06	148	※入口								
名古屋第二環状自動車道	清洲東第二	06	161	※入口								
名古屋第二環状自動車道	清洲西	06	162	※入口								
名古屋第二環状自動車道	甚目寺北	06	163	※入口								
名古屋第二環状自動車道	甚目寺南	06	164	※入口								
名古屋第二環状自動車道	大治北	06	165	※入口								
名古屋第二環状自動車道	大治南	06	166	※入口								
名古屋第二環状自動車道	大治本線	06	167	・	06	207	・	06	741	※入口		
名古屋第二環状自動車道	上社南	06	130	※入口								
名古屋第二環状自動車道	植田第二	06	129	※入口								
名古屋第二環状自動車道	植田第一	06	128	※入口								
名古屋第二環状自動車道	鳴海第二	06	127	※入口								
名古屋第二環状自動車道	鳴海第一	06	126	※入口								
名古屋第二環状自動車道	有松第二	06	125	※入口								
名古屋第二環状自動車道	有松第一	06	124	※入口								
名古屋第二環状自動車道	名古屋南第三	06	123	※入口								
名古屋第二環状自動車道	名古屋南第三	06	122	・	06	199	※入口					
名古屋第二環状自動車道	名古屋西JCT	06	169	※入口								
名古屋第二環状自動車道	千音寺南	06	170	※入口								
名古屋第二環状自動車道	富田第一	06	269	※入口								
名古屋第二環状自動車道	富田第二	06	265	※入口								
名古屋第二環状自動車道	南陽第一	06	270	※入口								
名古屋第二環状自動車道	南陽第二	06	266	※入口								
名古屋第二環状自動車道	飛島北第一	06	271	※入口								
名古屋第二環状自動車道	飛島北第二	06	267	※入口								
名古屋第二環状自動車道	飛島本線	06	272	※入口								
名古屋第二環状自動車道	名古屋西JCT（東名阪方面）	06	243	・	06	643	※出口					
名古屋第二環状自動車道	名古屋西JCT（名古屋高速方面）	06	242	・	06	642	※出口					
名古屋第二環状自動車道	大治南	06	241	・	06	641	※出口					
名古屋第二環状自動車道	大治北	06	240	・	06	640	※出口					
名古屋第二環状自動車道	甚目寺南	06	239	・	06	639	※出口					
名古屋第二環状自動車道	甚目寺北	06	238	・	06	638	※出口					
名古屋第二環状自動車道	清洲西	06	237	・	06	637	※出口					
名古屋第二環状自動車道	清洲東第二	06	236	・	06	636	※出口					
名古屋第二環状自動車道	清洲JCT（内回り）	06	235	・	06	635	※出口					
名古屋第二環状自動車道	清洲JCT（外回り）	06	234	・	06	634	※出口					
名古屋第二環状自動車道	清洲東第一	06	233	・	06	633	※出口					
名古屋第二環状自動車道	平田	06	232	・	06	632	※出口					
名古屋第二環状自動車道	山田東（外回り）	06	231	・	06	631	※出口					
名古屋第二環状自動車道	山田東（内回り）	06	230	・	06	630	※出口					
名古屋第二環状自動車道	楠JCT（外回り）	06	229	・	06	629	※出口					
名古屋第二環状自動車道	楠JCT（内回り）	06	228	・	06	628	※出口					
名古屋第二環状自動車道	楠	06	227	・	06	627	※出口					
名古屋第二環状自動車道	勝川第二	06	226	・	06	626	※出口					
名古屋第二環状自動車道	勝川第一	06	225	・	06	625	※出口					
名古屋第二環状自動車道	松河戸	06	224	・	06	624	※出口					
名古屋第二環状自動車道	小幡	06	223	・	06	623	※出口					
名古屋第二環状自動車道	大森	06	222	・	06	622	※出口					
名古屋第二環状自動車道	引山	06	221	・	06	621	※出口					
名古屋第二環状自動車道	上社	06	220	・	06	620	※出口					
名古屋第二環状自動車道	本郷	06	219	・	06	619	※出口					
名古屋第二環状自動車道	東名名古屋	06	218	・	06	618	※出口					
名古屋第二環状自動車道	上社南	06	217	・	06	617	※出口					
名古屋第二環状自動車道	高針JCT	06	216	・	06	616	※出口					
名古屋第二環状自動車道	植田第二	06	215	・	06	615	※出口					
名古屋第二環状自動車道	植田第一	06	214	・	06	614	※出口					
名古屋第二環状自動車道	鳴海第二	06	213	・	06	613	※出口					
名古屋第二環状自動車道	鳴海第一	06	212	・	06	612	※出口					
名古屋第二環状自動車道	有松第二	06	211	・	06	611	※出口					
名古屋第二環状自動車道	有松第一	06	210	・	06	610	※出口					
名古屋第二環状自動車道	名古屋南第三（名古屋高速方面）	06	209	・	06	609	※出口					
名古屋第二環状自動車道	名古屋南第三（伊勢湾岸方面）	06	208	・	06	608	※出口					
名古屋第二環状自動車道	名古屋西JCT	06	644	※出口								
名古屋第二環状自動車道	千音寺南	06	645	※出口								
名古屋第二環状自動車道	富田第一	06	646	※出口								

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）					
名古屋第二環状自動車道	富田第二	06	647	※	出口	
名古屋第二環状自動車道	南陽第一	06	648	※	出口	
名古屋第二環状自動車道	南陽第二	06	649	※	出口	
名古屋第二環状自動車道	飛島北第一	06	650	※	出口	
名古屋第二環状自動車道	飛島北第二	06	651	※	出口	
名古屋第二環状自動車道	飛島本線	06	652	※	出口	
東名阪自動車道	名古屋西本線（上り）	06	149			
東名阪自動車道	名古屋西本線（下り）	06	150			
東名阪自動車道	蜷江	06	151			
東名阪自動車道	弥富	06	152			
東名阪自動車道	長島	06	153			
東名阪自動車道	桑名東	06	154			
東名阪自動車道	桑名	06	155			
東名阪自動車道	四日市東	06	156			
東名阪自動車道	四日市	06	157			
東名阪自動車道	鈴鹿	06	158			
東名阪自動車道	亀山PASスマート	06	088			
東名阪自動車道	亀山	06	160			
伊勢自動車道	伊勢関	06	171			
伊勢自動車道	芸濃	06	172			
伊勢自動車道	津	06	173			
伊勢自動車道	久居	06	174			
伊勢自動車道	一志緒野	06	179			
伊勢自動車道	松阪	06	175			
伊勢自動車道	勢和多気	06	180			
伊勢自動車道	多気ヴィンソンスマート	06	184			
伊勢自動車道	玉城	06	177			
伊勢自動車道	伊勢本線	06	178			
紀勢自動車道	大宮大台	06	181			
紀勢自動車道	紀勢大内山	06	182			
紀勢自動車道	大紀本線	06	183			
阪和自動車道	長原	06	572	・	26	572 ・ 06 033
阪和自動車道	松原JCT	03	457	～	03	462
阪和自動車道	松原	06	320	・	26	570 ・ 26 571
阪和自動車道	松原	06	319			
阪和自動車道	たじはや合併	45	003	・	45	013
阪和自動車道	美原北	26	072	・	26	172 ・ 06 321
阪和自動車道	美原南	06	323			
阪和自動車道	堺本線（上り）	26	173	・	06	031 ・ 06 324
阪和自動車道	堺本線（下り）	26	073			
阪和自動車道	平井本線	26	040	・	26	140
阪和自動車道	堺	26	074	・	06	074 ・ 26 174
阪和自動車道	岸和田和泉（均一）	26	075	・	26	175
阪和自動車道	岸和田和泉	06	075			
阪和自動車道	岸和田本線	06	076	・	06	276 ・ 06 376
阪和自動車道	岸和田本線	06	032	・	06	327
阪和自動車道	貝塚	06	077			
阪和自動車道	泉南	06	078			
阪和自動車道	阪南	06	079			
阪和自動車道	岩出根来本線	06	106			
阪和自動車道	和歌山北	06	104			
阪和自動車道	和歌山	06	080			
阪和自動車道	和歌山南スマート	06	107			
阪和自動車道	海南東	06	085			
阪和自動車道	海南	06	082	・	06	086
阪和自動車道	下津	06	089			
阪和自動車道	有田	06	090			
阪和自動車道	御坊南	06	100			
阪和自動車道	印南	06	101			
阪和自動車道	みなべ	06	102			
阪和自動車道	南紀田辺	06	103			
阪和自動車道	南紀田辺本線	06	105			
南阪奈道路	たじはや本線	06	322	・	45	011
南阪奈道路	美原	06	350			
南阪奈道路	美原東	06	352			
南阪奈道路	羽曳野	06	354	・	06	353
南阪奈道路	羽曳野東	35	001	・	35	011 ・ 06 355
南阪奈道路	羽曳野東	06	356			
南阪奈道路	太子本線	35	002	・	35	012 ・ 06 363
南阪奈道路	太子	35	003	・	35	013 ・ 06 357
南阪奈道路	太子	06	358	・	06	359 ・ 06 361
南阪奈道路	葛城	06	365			
南阪奈道路	新庄	06	367			
堺泉北道路	平井本線	06	325	・	06	326
堺泉北道路	太平寺・平井	44	102			
堺泉北道路	平井	06	370			
堺泉北道路	太平寺	06	371			
堺泉北道路	菱木本線	44	104	・	06	042
堺泉北道路	菱木本線	06	373	～	06	375
堺泉北道路	菱木	06	372			
堺泉北道路	助松JCT	03	631			
第二阪奈道路	小瀬本線	42	001	・	42	101 ・ 06 979 ・ 06 989
第二阪奈道路	小瀬	42	002	・	42	102 ・ 06 442

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）			
第二版奈道路	巻分	42	003	・ 42 103 ・ 06 443
第二版奈道路	西石切	42	004	・ 06 444
第二版奈道路	西石切本線	03	435	・ 03 434
第二版奈道路	中町	42	005	・ 06 445
第二版奈道路	宝来	42	006	・ 06 446
舞鶴若狭自動車道	三田西	01	341	
舞鶴若狭自動車道	丹南橋山口	01	342	
舞鶴若狭自動車道	春日	01	343	
舞鶴若狭自動車道	福知山	01	344	
舞鶴若狭自動車道	綾部	01	345	
舞鶴若狭自動車道	舞鶴西	01	346	
舞鶴若狭自動車道	舞鶴東	01	347	
舞鶴若狭自動車道	大飯高浜	01	348	
舞鶴若狭自動車道	小浜西	01	349	
舞鶴若狭自動車道	小浜	01	350	
舞鶴若狭自動車道	若狭上中	04	352	
舞鶴若狭自動車道	三方五湖スマート	04	355	
舞鶴若狭自動車道	若狭三方	04	353	
舞鶴若狭自動車道	若狭美浜	04	354	
舞鶴若狭自動車道	敦賀南スマート	04	351	
関西空港自動車道	泉佐野本線	06	083	
関西空港自動車道	上之郷	06	084	
中国自動車道	中国吹田	01	301	
中国自動車道	中国豊中	01	302	
中国自動車道	中国池田	01	321	
中国自動車道	宝塚	01	303	
中国自動車道	西宮山口本線	01	300	
中国自動車道	西宮北	01	304	
中国自動車道	神戸三田	01	322	
中国自動車道	吉川	01	305	
中国自動車道	ひょうご東条	01	353	
中国自動車道	滝野社	01	306	
中国自動車道	加西	01	330	
中国自動車道	福岡	01	307	
中国自動車道	夢前スマート	02	396	
中国自動車道	山崎	01	308	
中国自動車道	佐用本線	02	397	
中国自動車道	佐用	01	309	
中国自動車道	作東	01	336	
中国自動車道	美作	01	310	
中国自動車道	勝央	02	408	
中国自動車道	津山	01	311	
中国自動車道	院庄	01	312	
中国自動車道	落合	01	313	
中国自動車道	北房	01	314	
中国自動車道	大佐スマート	01	351	
中国自動車道	新見	01	315	
中国自動車道	東城	01	316	
中国自動車道	庄原	01	317	
中国自動車道	三次東	01	224	
中国自動車道	三次	01	318	
中国自動車道	高田	01	319	
中国自動車道	千代田	01	320	
中国自動車道	加計スマート	01	352	
中国自動車道	戸河内	01	323	
中国自動車道	吉和	01	324	
中国自動車道	六日市	01	325	
中国自動車道	鹿野	01	326	
中国自動車道	徳地	01	327	
中国自動車道	山口	01	328	
中国自動車道	湯田温泉スマート	02	409	
中国自動車道	小郡	01	329	
中国自動車道	美祿東	02	399	
中国自動車道	美祿	01	331	
中国自動車道	美祿西	01	335	
中国自動車道	小月	01	332	
中国自動車道	下関	01	333	
岡山自動車道	岡山総社	01	742	
岡山自動車道	賀陽	01	743	
岡山自動車道	有漢	01	744	
山陽自動車道	神戸西	01	489	
山陽自動車道	神戸西本線	01	541	
山陽自動車道	神戸北	01	701	
山陽自動車道	三木東	01	702	
山陽自動車道	三木小野	01	703	
山陽自動車道	加古川北	01	704	
山陽自動車道	山陽姫路東	01	705	
山陽自動車道	山陽姫路西	01	706	
山陽自動車道	龍野	01	707	
山陽自動車道	龍野西	01	708	
山陽自動車道	赤穂	01	709	
山陽自動車道	備前	01	710	
山陽自動車道	和気	01	711	
山陽自動車道	山陽	01	712	
山陽自動車道	岡山	01	713	

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）				
山陽自動車道	吉備スマート	01	782		
山陽自動車道	早島本線	02	556	・ 02	486
山陽自動車道	早島	01	741		
山陽自動車道	倉敷	01	714		
山陽自動車道	玉島	01	715		
山陽自動車道	鴨方	01	716		
山陽自動車道	笠岡	01	717		
山陽自動車道	福山東	01	718		
山陽自動車道	福山SASスマート	02	405		
山陽自動車道	福山西	01	719		
山陽自動車道	尾道本線	02	401		
山陽自動車道	尾道	01	720		
山陽自動車道	三原久井	01	721		
山陽自動車道	本郷	01	739		
山陽自動車道	河内	01	722		
山陽自動車道	高屋	02	402		
山陽自動車道	西条	01	723		
山陽自動車道	志和	01	724		
山陽自動車道	都市高速広島東	02	225		
山陽自動車道	広島東	01	725		
山陽自動車道	広島	01	726		
山陽自動車道	沼田PASスマート	02	404		
山陽自動車道	五日市	01	727		
山陽自動車道	岩国	01	731		
山陽自動車道	玖珂	01	732		
山陽自動車道	熊毛	01	733		
山陽自動車道	徳山東	01	734		
山陽自動車道	徳山西	01	735		
山陽自動車道	防府東	01	736		
山陽自動車道	防府西	01	737		
山陽自動車道	山口南	01	738		
山陽自動車道	宇部	01	358		
山陽自動車道	宇部本線	02	403		
山陽自動車道	小野田	01	359		
山陽自動車道	増生	01	360		
山陽自動車道	宮島スマート	01	367		
播磨自動車道	播磨新宮	01	745		
米子自動車道	久世	01	361		
米子自動車道	湯原	01	362		
米子自動車道	蒜山	01	363		
米子自動車道	江府	01	364		
米子自動車道	溝口	01	365		
米子自動車道	大山高原スマート	01	378		
米子自動車道	米子	01	366		
広島自動車道	広島西風新都	01	381		
広島自動車道	広島北	01	380		
浜田自動車道	大朝	01	370		
浜田自動車道	瑞穂	01	371		
浜田自動車道	旭	01	372		
浜田自動車道	金城スマート	01	377		
浜田自動車道	浜田	01	373		
松江自動車道	三刀屋木次	79	003	・ 02	103 ・ 02 106 ・ 02 206
松江自動車道	菟南加茂スマート	02	207		
山陰自動車道	松江玉造	79	001	・ 02	101 ・ 02 201
山陰自動車道	宍道	02	102	・ 02	202
山陰自動車道	斐川	02	104	・ 02	204
山陰自動車道	斐川本線	02	105	・ 02	205
山陰自動車道	安来	78	001	・ 78	011
山陰自動車道	安来本線	78	002	・ 78	012
山陰自動車道	米子西	78	003		
山陰自動車道	東出雲	78	004		
松山自動車道	三島川之江	08	756		
松山自動車道	土居	08	757		
松山自動車道	新居浜	08	758		
松山自動車道	いよ西条	08	759		
松山自動車道	いよ小松	08	760		
松山自動車道	川内	08	761		
松山自動車道	東温スマート	08	386		
松山自動車道	松山	08	762		
松山自動車道	伊予	08	763		
松山自動車道	中山スマート	08	889		
松山自動車道	内子五十崎	08	764		
松山自動車道	大洲	08	765		
松山自動車道	大洲松尾本線	08	286	・ 08	886
徳島自動車道	井川池田	08	771		
徳島自動車道	吉野川スマート	08	781		
徳島自動車道	美馬	08	770		
徳島自動車道	脇町	08	769		
徳島自動車道	土成	08	768		
徳島自動車道	藍住	08	767		
徳島自動車道	徳島	08	766		
徳島自動車道	徳島	08	866		※平成25年6月4日午前6時以降
徳島自動車道	松茂スマート	08	861		

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名 (料金所番号: 履歴確認時に表示される番号です)			
徳島南部自動車道	徳島本線	08	862	
高松自動車道	鳴門	01	555	
高松自動車道	鳴門本線	01	567	
高松自動車道	板野	08	783	
高松自動車道	引田	08	784	
高松自動車道	白鳥大内	08	785	
高松自動車道	津田東	08	786	
高松自動車道	津田寒川	08	787	
高松自動車道	志度	08	788	
高松自動車道	さめき三木	08	789	
高松自動車道	高松東	08	780	
高松自動車道	高松中央	08	748	
高松自動車道	高松橙紙	08	749	
高松自動車道	高松西	08	750	
高松自動車道	坂出	02	565	
高松自動車道	坂出本線	02	566	
高松自動車道	普通寺	08	753	
高松自動車道	三豊島坂	08	779	
高松自動車道	さめき豊中	08	754	
高松自動車道	大野原	08	755	
高松自動車道	府中湖スマート	08	369	
高知自動車道	新宮	08	772	
高知自動車道	大豊	08	773	
高知自動車道	南国	08	774	
高知自動車道	高知	08	775	
高知自動車道	伊野	08	776	
高知自動車道	土佐	08	777	
高知自動車道	土佐PAスマート	08	368	
高知自動車道	須崎東	08	778	08 484
関門自動車道	門司港	01	334	
九州自動車道	門司	02	801	
九州自動車道	門司本線	02	839	
九州自動車道	新門司	02	829	
九州自動車道	小倉東	02	802	
九州自動車道	小倉南	02	803	
九州自動車道	八幡	02	804	
九州自動車道	八幡本線	02	804	
九州自動車道	馬場山本線	02	840	
九州自動車道	鞍手	02	798	
九州自動車道	宮田スマート	02	797	
九州自動車道	若宮	02	805	
九州自動車道	古賀	02	806	
九州自動車道	福岡	02	807	
九州自動車道	福岡本線	02	830	
九州自動車道	須恵スマート	02	873	
九州自動車道	太宰府	02	808	
九州自動車道	太宰府本線	02	828	
九州自動車道	筑紫野	02	836	
九州自動車道	小郡島橋南スマート	02	948	
九州自動車道	久留米	02	809	
九州自動車道	広川	02	837	
九州自動車道	八女	02	810	
九州自動車道	みやま柳川	02	799	
九州自動車道	南関	02	811	
九州自動車道	菊水	02	812	
九州自動車道	植木	02	813	
九州自動車道	北熊本スマート	02	938	
九州自動車道	熊本	02	814	
九州自動車道	益城熊本空港	02	838	
九州自動車道	益城本線	02	936	
九州自動車道	御船	02	815	
九州自動車道	城南スマート	02	939	
九州自動車道	松橋	02	816	
九州自動車道	宇城氷川スマート	02	937	
九州自動車道	八代	02	817	
九州自動車道	人吉	02	818	
九州自動車道	人吉球磨スマート	02	940	
九州自動車道	栗野	02	820	
九州自動車道	横川	02	821	
九州自動車道	清辺鹿児島空港	02	822	
九州自動車道	加治木	02	800	
九州自動車道	桜島スマート	02	941	
九州自動車道	姦良	02	824	
九州自動車道	薩摩吉田	02	825	
九州自動車道	鹿児島北	02	827	02 877
九州自動車道	鹿児島	02	826	
宮崎自動車道	えびの	02	819	
宮崎自動車道	小林	02	831	
宮崎自動車道	高原	02	832	
宮崎自動車道	都城	02	833	
宮崎自動車道	山之口スマート	02	947	
宮崎自動車道	田野	02	834	
宮崎自動車道	宮崎本線	02	835	
長崎自動車道	鳥栖第一	02	841	
長崎自動車道	鳥栖第二	02	851	

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）				
長崎自動車道	東脊振	02	842		
長崎自動車道	佐賀大和	02	843		
長崎自動車道	小城スマート	02	943		
長崎自動車道	多久	02	844		
長崎自動車道	武雄北方	02	845		
長崎自動車道	武雄南本線	02	853		
長崎自動車道	嬉野	02	846		
長崎自動車道	東そのぎ	02	847		
長崎自動車道	大村	02	848		
長崎自動車道	木場スマート	02	944		
長崎自動車道	諫早	02	849		
長崎自動車道	長崎多良見	02	888		
長崎自動車道	長崎芒塚	02	852		
長崎自動車道	長崎	02	854		
長崎自動車道	長崎本線	02	887		
大分自動車道	筑後小郡	02	855		
大分自動車道	甘木	02	856		
大分自動車道	朝倉	02	857		
大分自動車道	杷木	02	858		
大分自動車道	日田	02	859		
大分自動車道	天瀬高塚	02	860		
大分自動車道	玖珠	02	861		
大分自動車道	九重	01	862		
大分自動車道	湯布院	01	863		
大分自動車道	由布岳スマート	02	942		
東九州自動車道	苅田北九州空港	01	387		
東九州自動車道	行橋	02	900		
東九州自動車道	今川スマート	02	901		
東九州自動車道	みやこ豊津	02	902		
東九州自動車道	豊前	02	906		
東九州自動車道	上毛スマート	02	907		
東九州自動車道	中津	02	908		
東九州自動車道	別府清スマート	01	146		
東九州自動車道	別府	01	864		
東九州自動車道	大分	01	865		
東九州自動車道	大分光吉第一	01	866		
東九州自動車道	大分光吉第二	01	872		
東九州自動車道	大分米良	01	867		
東九州自動車道	大分宮河内	01	868		
東九州自動車道	臼杵	01	869		
東九州自動車道	津久見	01	870		
東九州自動車道	佐伯	01	871		
東九州自動車道	門川本線	14	102		※平成26年2月19日迄
東九州自動車道	門川本線	02	931		※平成26年2月20日以降
東九州自動車道	門川南	02	930		
東九州自動車道	門川南スマート	02	945		
東九州自動車道	日向	02	933	02	929
東九州自動車道	都農	02	925		
東九州自動車道	高鍋	02	927		
東九州自動車道	西都	02	878		
東九州自動車道	国富スマート	02	946		
東九州自動車道	宮崎西	02	879		
東九州自動車道	清武	02	880		
東九州自動車道	清武南本線	02	934		
東九州自動車道	末吉財部	02	086	02	386
東九州自動車道	国分	02	085		
東九州自動車道	隼人東	02	084		
沖縄自動車道	那覇	09	001	09	041
沖縄自動車道	西原本線	09	011	09	051
沖縄自動車道	西原	09	002	09	042
沖縄自動車道	北中城	09	003	09	043
沖縄自動車道	喜舎場スマート	09	015		
沖縄自動車道	沖縄南	09	004	09	044
沖縄自動車道	沖縄北	09	005	09	045
沖縄自動車道	石川	09	006	09	046
沖縄自動車道	屋嘉	09	007	09	047
沖縄自動車道	金武	09	008	09	048
沖縄自動車道	宜野座	09	009	09	049
沖縄自動車道	許田	09	010	09	050
深川留萌自動車道	深川西本線	62	121		
日高自動車道	苫小牧東本線	74	310		
百石道路	下田百石	07	967		
百石道路	下田本線	07	667		※上り線入口
東北中央自動車道(湯沢横手道路)	十文字	07	569		
東北中央自動車道(湯沢横手道路)	十文字本線	07	469		
東北中央自動車道(旧:米沢南陽道路)	米沢北	28	001		※平成29年9月28日迄
東北中央自動車道(旧:米沢南陽道路)	米沢北本線	28	010	07	431
東北中央自動車道(旧:米沢南陽道路)	南陽高島	07	432		
東水戸道路	水戸南	01	044		
東水戸道路	水戸大洗	01	045		
東水戸道路	ひたちなか	01	046		

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）			
東水戸道路	ひたちなか本線	01	047	
首都圏中央連絡道（圏央道）	茅ヶ崎JCT合併	04	048	圏央道⇄新湘南バイパス（平塚方面） 圏央道分（精算・発券）
首都圏中央連絡道（圏央道）	茅ヶ崎JCT	04	049	圏央道⇄新湘南バイパス（藤沢方面） 圏央道（精算・発券）
首都圏中央連絡道（圏央道）	寒川南	04	050	
首都圏中央連絡道（圏央道）	寒川北	04	051	
首都圏中央連絡道（圏央道）	海老名	04	052	
首都圏中央連絡道（圏央道）	圏央厚木	04	055	
首都圏中央連絡道（圏央道）	厚木PASスマート	04	088	
首都圏中央連絡道（圏央道）	相模原愛川	04	056	
首都圏中央連絡道（圏央道）	相模原	04	057	
首都圏中央連絡道（圏央道）	高尾山	04	058	
首都圏中央連絡道（圏央道）	八王子西	01	059	
首都圏中央連絡道（圏央道）	あきる野	01	060	
首都圏中央連絡道（圏央道）	日の出	01	061	
首都圏中央連絡道（圏央道）	青梅	01	062	
首都圏中央連絡道（圏央道）	入間	01	063	
首都圏中央連絡道（圏央道）	狭山日高	01	064	
首都圏中央連絡道（圏央道）	圏央鶴ヶ島	01	065	
首都圏中央連絡道（圏央道）	坂戸	01	463	
首都圏中央連絡道（圏央道）	川島	01	464	
首都圏中央連絡道（圏央道）	桶川北本	04	078	
首都圏中央連絡道（圏央道）	桶川加納	04	076	
首都圏中央連絡道（圏央道）	白岡葛蒲	04	074	
首都圏中央連絡道（圏央道）	幸手	04	079	
首都圏中央連絡道（圏央道）	五霞	04	080	
首都圏中央連絡道（圏央道）	境古河	04	081	
首都圏中央連絡道（圏央道）	坂東	04	082	
首都圏中央連絡道（圏央道）	常総	04	083	
首都圏中央連絡道（圏央道）	つくば西スマート	04	084	
首都圏中央連絡道（圏央道）	つくば中央	04	072	
首都圏中央連絡道（圏央道）	つくば牛久	01	066	
首都圏中央連絡道（圏央道）	牛久阿見	01	067	
首都圏中央連絡道（圏央道）	阿見東	01	068	
首都圏中央連絡道（圏央道）	稲敷	04	069	
首都圏中央連絡道（圏央道）	稲敷東	04	070	
首都圏中央連絡道（圏央道）	神崎	04	071	
首都圏中央連絡道（圏央道）	下総	04	073	
首都圏中央連絡道（圏央道）	木更津東	03	048	
首都圏中央連絡道（圏央道）	大網白里スマート	03	105	
首都圏中央連絡道（圏央道）	茂原北	03	045	
首都圏中央連絡道（圏央道）	茂原長柄スマート	03	040	
首都圏中央連絡道（圏央道）	茂原長南	03	046	
首都圏中央連絡道（圏央道）	市原鶴舞	03	047	
首都圏中央連絡道（圏央道）	東金第二	03	100	
首都圏中央連絡道（圏央道）	山武成東	03	102	
首都圏中央連絡道（圏央道）	松尾横芝	03	104	
首都圏中央連絡道（圏央道）	松尾横芝本線	03	113	
京葉道路	首都高速7号接続上り	03	567	
京葉道路	首都高速7号接続下り	03	566	
京葉道路	鎌崎上り	03	568	
京葉道路	鎌崎下り	03	569	
京葉道路	京葉JCT上り	03	571	
京葉道路	京葉JCT下り	03	255	（03 255：東京外環自動車道の出口「外環京葉JCT第二」と同一のETCアンテナであるため共通の番号を使用）
京葉道路	市川上り（2018/6/2より「京葉市川上り」へ名称変更）	03	570	・ 03 572
京葉道路	市川下り（2018/6/2より「京葉市川下り」へ名称変更）	03	573	
京葉道路	原本	03	077	
京葉道路	原本上り	03	576	
京葉道路	原本下り	03	575	
京葉道路	船橋本線の上り	03	078	
京葉道路	船橋本線の下り	03	080	・ 03 090
京葉道路	船橋	03	079	
京葉道路	船橋下り入口	03	071	・ 03 076
京葉道路	花輪	03	072	
京葉道路	千葉西	03	081	
京葉道路	穴川西	03	082	
京葉道路	穴川中	03	083	
京葉道路	穴川東	03	085	
京葉道路	貝塚	03	084	
京葉道路	松ヶ丘北	03	086	
京葉道路	松ヶ丘南	03	087	
京葉道路	蘇我	03	088	
京葉道路	蘇我南	03	188	
千葉東金道路	千葉東	03	091	
千葉東金道路	大宮	03	092	
千葉東金道路	高田	03	093	
千葉東金道路	中野	03	094	
千葉東金道路	山田	03	095	
千葉東金道路	東金第一	03	101	
東京湾アクアライン連絡道	木更津金田第二	03	052	
東京湾アクアライン連絡道	袖ヶ浦第一	03	051	
東京湾アクアライン連絡道	袖ヶ浦第二	03	050	
東京湾アクアライン	木更津金田第一	31	053	・ 31 953
東京湾アクアライン	木更津金田第一（木更津本線、木更津→川崎）	03	054	
東京湾アクアライン	木更津金田第一（木更津本線、川崎→木更津）	31	057	・ 31 957
東京湾アクアライン	海ほたる	31	055	

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）				
富津館山道路	富津竹岡	03	027		
富津館山道路	富津金谷	03	028		
富津館山道路	鋸南保田	03	029		
富津館山道路	鋸南富山	03	030		
富津館山道路	富浦	03	031		
第三京浜道路	玉川本線	20	001	・ 20	101
第三京浜道路	京浜川崎	20	002	・ 20	102
第三京浜道路	都筑	20	004	・ 20	104
第三京浜道路	港北	20	005	・ 20	105 ・ 20 205
第三京浜道路	保土ヶ谷本線	20	006	・ 20	106 ・ 20 206
横浜新道	新保土ヶ谷(上り)	21	001	・ 21	201
横浜新道	新保土ヶ谷(下り)	21	101	・ 21	301
横浜新道	戸塚本線(上り)	21	004	・ 21	204
横浜新道	戸塚本線(下り)	21	104	・ 21	304
横浜新道	今井	21	002	・ 21	102
横浜新道	川上	21	003	・ 21	103
横浜横須賀道路	六ッ川本線	08	001		
横浜横須賀道路	六ッ川本線	08	101		
横浜横須賀道路	別所	08	002		
横浜横須賀道路	日野	08	003		
横浜横須賀道路	港南台	08	004		
横浜横須賀道路	朝比奈	08	005		
横浜横須賀道路	逗子	08	006		
横浜横須賀道路	横須賀	08	007		
横浜横須賀道路	衣笠	08	008		
横浜横須賀道路	佐原	08	009		
横浜横須賀道路	佐原本線	08	010		
横浜横須賀道路	金利谷本線	08	011		
横浜横須賀道路	金沢自然公園	08	012		
小田原厚木道路	平塚東	83	004	・ 83	204
小田原厚木道路	平塚東	83	904		
小田原厚木道路	平塚本線(上り)	83	003	・ 83	806 ・ 83 203
小田原厚木道路	平塚本線(下り)	83	103	・ 83	906 ・ 83 303
小田原厚木道路	小田原本線(上り)	83	002	・ 83	807
小田原厚木道路	小田原本線(下り)	83	102	・ 83	907
小田原厚木道路	小田原東	83	001	・ 83	201
小田原厚木道路	小田原東	83	901		
京滋バイパス	瀬田東	01	220		
京滋バイパス	石山	01	470		
京滋バイパス	南郷	01	471		
京滋バイパス	笠取	01	472		
京滋バイパス	宇治東	01	473		
京滋バイパス	宇治西	01	474		
京滋バイパス	巨椋	01	475		
京滋バイパス	久御山	01	476		
京滋バイパス	久御山淀	01	477		
西湘バイパス	橋	46	001	・ 46	101
西湘バイパス	石橋	46	003		
西湘バイパス	国府津	46	004		
新湘南バイパス	茅ヶ崎JCT合併	57	004	新湘南バイパス(平塚方面)⇒圏央道 新湘南バイパス分の精算	
新湘南バイパス	茅ヶ崎	57	001		
新湘南バイパス	茅ヶ崎中央	57	102		
新湘南バイパス	茅ヶ崎中央	57	002	一般道⇄新湘南バイパス 精算	
新湘南バイパス	茅ヶ崎中央	57	005	一般道⇄新湘南バイパス 精算	
新湘南バイパス	茅ヶ崎西	57	111		
新湘南バイパス	茅ヶ崎海岸	57	003		
八王子バイパス	御殿山	69	001	※平成27年10月31日 無料開放	
東富士五湖道路	富士吉田(本線含む)	70	001	・ 70	101 ・ 70 443
東富士五湖道路	富士吉田忍野スマート	70	004	・ 70	005 ・ 70 104
東富士五湖道路	山中湖	70	006		
東富士五湖道路	須走	70	003	・ 70	103
東富士五湖道路	富士吉田本線	01	443		
安房峠道路	平湯	34	002		
東海環状自動車道	豊田松平	01	181		
東海環状自動車道	鞍ヶ池スマート	01	227	・ 01	228
東海環状自動車道	豊田勸八	01	182		
東海環状自動車道	豊田藤岡	01	183		
東海環状自動車道	せと赤津	01	184		
東海環状自動車道	せと品野	01	185		
東海環状自動車道	土岐南多治見	01	186		
東海環状自動車道	五斗薨スマート	01	226		
東海環状自動車道	可児御嵩	01	187		
東海環状自動車道	美濃加茂	01	188		
東海環状自動車道	富加開	01	189		
東海環状自動車道	関広見	06	190		
東海環状自動車道	岐阜三輪スマート	06	196		
東海環状自動車道	山県	06	191		
東海環状自動車道	岐阜	06	192		

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）				
東海環状自動車道	本巣	06	193		
東海環状自動車道	大野神戸	06	194		
東海環状自動車道	大垣西	06	195		
東海環状自動車道	養老	06	115		
東海環状自動車道	東員	06	119		
東海環状自動車道	大安	06	118		
東海環状自動車道	いなべ	06	117		
京都縦貫自動車道	長岡京(南)	04	901		
京都縦貫自動車道	長岡京(北)	04	902		
京都縦貫自動車道	大原野	04	903		
京都縦貫自動車道	沓掛	04	904		
京都縦貫自動車道	篠	58	002		※平成25年4月20日迄
京都縦貫自動車道	篠	04	905		※平成25年4月21日以降
京都縦貫自動車道	篠本線	58	001		※平成25年4月20日迄
京都縦貫自動車道	篠本線	04	906		※平成25年4月21日以降
京都縦貫自動車道	亀岡	58	003	・ 58	013
京都縦貫自動車道	大井	58	004	・ 58	014
京都縦貫自動車道	八木東	58	005	・ 58	015
京都縦貫自動車道	八木本線	58	006	・ 04	912
京都縦貫自動車道	八木西	58	007	・ 04	913 ・ 58 017
京都縦貫自動車道	園部	58	008	・ 04	914
京都縦貫自動車道	丹波	04	915		
第二京阪道路	山科	06	439	・ 23	008
第二京阪道路	鴨川東	06	438		
第二京阪道路	鴨川西本線	06	437	・ 23	007
第二京阪道路	鴨川西	06	436	・ 23	006
第二京阪道路	上烏羽	06	435	・ 23	005
第二京阪道路	城南宮北	06	434	・ 23	004
第二京阪道路	城南宮南	06	433	・ 23	003
第二京阪道路	伏見	06	432	・ 23	002
第二京阪道路	巨椋池本線	01	141	・ 06	431 ・ 06 990
第二京阪道路	巨椋池	01	136		
第二京阪道路	久御山南	01	137		
第二京阪道路	八幡東	01	138		
第二京阪道路	京田辺本線	01	139		※平成21年11月18日まで
第二京阪道路	京田辺本線	01	140		※平成21年11月19日～平成22年3月20日まで
第二京阪道路	京田辺本線	06	493	～ 06	497
第二京阪道路	京田辺本線	06	380	～ 06	385
第二京阪道路	京田辺本線	06	562		
第二京阪道路	京田辺本線(下り)	06	498		
第二京阪道路	京田辺本線(上り)	06	499	・ 06	502
第二京阪道路	京田辺松井	06	503	・ 06	451 ・ 06 563
第二京阪道路	枚方東(上り)	06	504		
第二京阪道路	枚方東(下り)	06	505	・ 06	523 ・ 06 387
第二京阪道路	枚方東	06	452	・ 06	564
第二京阪道路	枚方学研	06	506	・ 06	453 ・ 06 565
第二京阪道路	交野北(上り)	06	507		
第二京阪道路	交野北(下り)	06	388		
第二京阪道路	交野北	06	454	・ 06	566
第二京阪道路	交野南(上り)	06	508		
第二京阪道路	交野南(下り)	06	509		
第二京阪道路	交野南	06	455	・ 06	567 ・ 06 299
第二京阪道路	寝屋川北(下り)	06	510		
第二京阪道路	寝屋川北(上り)	06	511		
第二京阪道路	寝屋川北	06	456	・ 06	569
第二京阪道路	寝屋川南(上り)	06	512		
第二京阪道路	寝屋川南(下り)	06	513		
第二京阪道路	寝屋川南	06	457	・ 06	571
第二京阪道路	第二京阪門真(下り)	06	514		
第二京阪道路	第二京阪門真(上り)	06	515		
第二京阪道路	第二京阪門真	06	458	・ 06	573
第二京阪道路	門真本線(合併)	06	518		
第二京阪道路	門真本線	06	459		
第二京阪道路	門真JCT	06	992		
京奈和自動車道(京奈道路)	田辺北	53	001	・ 53	011
京奈和自動車道(京奈道路)	田辺西	53	002	・ 53	012
京奈和自動車道(京奈道路)	田辺西本線	53	003	・ 53	022 ※奈良(本津)方面から京都(城陽)方面への本線で利用可能
京奈和自動車道(京奈道路)	精華下泊	53	004	・ 53	014
京奈和自動車道(京奈道路)	精華下泊本線	53	005	・ 53	024 ※京都(城陽)方面から奈良(本津)方面への本線で利用可能
京奈和自動車道(京奈道路)	精華学研	53	006	・ 53	016
京奈和自動車道(京奈道路)	木津	53	007	・ 53	017
湯浅御坊道路	有田南	06	091		
湯浅御坊道路	湯浅	06	092		
湯浅御坊道路	広川	06	093		
湯浅御坊道路	広川南	06	096		
湯浅御坊道路	川辺	06	094		
湯浅御坊道路	御坊	06	095		
第二神明道路	明石西本線(上り)	81	005	・ 81	015
第二神明道路	明石西本線(下り)	81	105	・ 81	115
第二神明道路	明石西	06	413		
第二神明道路	大久保	81	004	・ 81	014 ・ 81 027
第二神明道路	大久保	06	411	・ 06	412
第二神明道路	玉津	81	026	・ 06	410
第二神明道路	伊川谷	81	025	・ 06	409
第二神明道路	伊川谷JCT	03	831	・ 03	832

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名		料金所名（料金所番号：履歴確認時に表示される番号です）															
第二神明道路	大蔵谷	81	024	・	06	408	・	81	029	・	06	421					
第二神明道路	高丸	81	003	・	81	013	・	81	023								
第二神明道路	高丸	06	406	・	06	407											
第二神明道路	名谷	81	002	・	81	012	・	81	022								
第二神明道路	名谷	06	404	・	06	405											
第二神明道路	須磨本線	81	001	・	81	011	・	03	822								
第二神明道路	須磨本線	06	400														
第二神明道路	須磨本線（合併）	81	101	・	81	111	・	81	211								
第二神明道路	須磨本線（合併）	06	401	・	06	402											
第二神明道路	須磨	81	021	・	06	403											
第二神明道路北線	長坂	81	028	・	06	414											
第二神明道路北線	学園南	81	006	・	81	016	・	06	415								
第二神明道路北線	垂水第一	81	007	・	81	017	・	06	416								
第二神明道路北線	垂水第一	06	418														
第二神明道路北線	垂水第二	06	419														
第二神明道路北線	垂水第三	81	008	・	81	018	・	06	417								
第二神明道路北線	垂水JCT	06	420	・	81	009											
関西国際空港連絡橋	関西国際空港	47	002	※平成25年3月29日迄													
関西国際空港連絡橋	関西国際空港	47	102	※平成25年3月30日以降													
関西国際空港連絡橋	関空橋税	47	103														
広島岩国道路	廿日市	01	728														
広島岩国道路	大野	01	729														
広島岩国道路	大竹	01	730														
広島呉道路	坂	90	101	・	90	201	・	09	270								
広島呉道路	天応西	90	102	・	90	202											
広島呉道路	天応	90	103	・	90	203											
江津道路	江津	01	376														
江津道路	江津西	01	375														
江津道路	浜田東	01	374														
今治小松自動車道	今治湯ノ浦	08	282														
今治小松自動車道	東予丹原	08	283														
今治小松自動車道	いよ小松北	08	284														
長崎バイパス	川平	95	001	・	95	011											
長崎バイパス	川平（合併）	95	002	・	95	012											
長崎バイパス	川平本線	95	003	・	95	103	・	95	013	・	95	113					
長崎バイパス	川平本線（合併）	95	004	・	95	014											
西九州自動車道（福岡前原道路）【福岡県道路公社】	福岡西	97	901														
西九州自動車道（福岡前原道路）【福岡県道路公社】	前原	97	902														
西九州自動車道（福岡前原道路）【福岡県道路公社】	今宿	97	903														
西九州自動車道（武雄佐世保道路）	武雄南本線	59	001	・	59	011											
西九州自動車道（武雄佐世保道路）	武雄南	59	002	・	59	012											
西九州自動車道（武雄佐世保道路）	佐世保三川内本線	59	003	・	59	013											
西九州自動車道（武雄佐世保道路）	佐世保三川内	59	004	・	59	014											
西九州自動車道（佐世保道路）	佐世保大塔	59	007	・	59	017											
西九州自動車道（佐世保道路）	佐世保大塔	07	007	07	221	・	07	222	・	07	223	・	07	249			
西九州自動車道（佐世保道路）	佐世保大塔本線	59	008	・	59	018											
西九州自動車道（佐世保道路）	佐世保大塔本線	07	008	07	241	・	07	242	・	07	243	・	07	250			
西九州自動車道（佐世保道路）	佐世保みなと	59	209														
西九州自動車道（佐世保道路）	佐世保みなと	07	209														
西九州自動車道（佐世保道路）	佐世保中央	59	210	59	211												
西九州自動車道（佐世保道路）	佐世保中央	07	210	07	211												
西九州自動車道（佐世保道路）	相浦中里	59	212	59	213	・	07	219	・	07	220						
西九州自動車道（佐世保道路）	相浦中里	07	212	07	213												
西九州自動車道（佐世保道路）	佐々	59	214														
西九州自動車道（佐世保道路）	佐々	07	214	07	229	・	07	230	・	07	231	・	07	247	・	07	248
東九州自動車道（権田道路）	築城	02	903														
東九州自動車道（権田道路）	権田	02	904														
東九州自動車道（権田道路）	権田南	02	905														
東九州自動車道（宇佐別府道路）	宇佐	02	909														
東九州自動車道（宇佐別府道路）	院内	01	883														
東九州自動車道（宇佐別府道路）	院内本線	01	884	※平成26年9月16日迄													
東九州自動車道（宇佐別府道路）	安心院	01	882														
東九州自動車道（宇佐別府道路）	大分農業文化公園	01	885														
東九州自動車道（宇佐別府道路）	速見	01	881														
東九州自動車道（宇佐別府道路）	速見本線	01	886														
日出バイパス	速見	96	001														
八代日奈久道路	八代南	02	337														
八代日奈久道路	日奈久	02	338														
八代日奈久道路	日奈久本線	02	379														
東九州自動車道（延岡南道路）	門川	14	001	・	14	011	※平成26年2月19日迄										
東九州自動車道（延岡南道路）	門川本線	14	002														
東九州自動車道（延岡南道路）	延岡南	14	003														
東九州自動車道（延岡南道路）	日向	14	933														
東九州自動車道（延岡南道路）	門川南	14	945														

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号：履歴確認時に表示される番号です）				
南九州自動車道（鹿児島道路）	松元	89	001	・	89 101
南九州自動車道（鹿児島道路）	松元本線	89	002	・	89 102
南九州自動車道（鹿児島道路）	美山本線	89	005	・	89 105
東九州自動車道（隼人道路）	隼人西	02	083		
八木山バイパス	篠栗本線	92	003		
福岡高速道路【福岡北九州高速道路公社】	太宰府本線	02	828		
福岡高速道路【福岡北九州高速道路公社】	福岡本線	02	830		
北九州高速道路【福岡北九州高速道路公社】	門司本線	02	839		
北九州高速道路【福岡北九州高速道路公社】	馬場山本線	02	840		
北九州高速道路【福岡北九州高速道路公社】	牧山	97	280		
北九州高速道路【福岡北九州高速道路公社】	枝光北	97	282		
北九州高速道路【福岡北九州高速道路公社】	牧山出口	97	464		
山麓バイパス【神戸市道路公社】	天王谷（本線）	98	001		
山麓バイパス【神戸市道路公社】	天王谷（インター）	98	002		
新神戸トンネル【神戸市道路公社】	箕谷（公社単独）	98	003		※平成24年9月30日迄
新神戸トンネル【神戸市道路公社】	箕谷（阪高合併）	98	103		※平成24年9月30日迄
六甲北有料道路【神戸市道路公社】	柳谷（公社単独）	98	004		
六甲北有料道路【神戸市道路公社】	有野	98	007		
六甲北有料道路【神戸市道路公社】	大沢	98	009		
六甲北有料道路【神戸市道路公社】	柳谷（阪高合併）	98	104		
六甲有料道路【神戸市道路公社】	六甲	98	005		※平成19年12月11日迄
六甲有料道路【神戸市道路公社】	六甲山トンネル	98	006		
丹波綾部道路（京都縦貫自動車道）【京都府道路公社】	京丹波みずほ	04	916		
丹波綾部道路（京都縦貫自動車道）【京都府道路公社】	京丹波わち	01	260		
丹波綾部道路（京都縦貫自動車道）【京都府道路公社】	綾部安国寺	01	261		
綾部宮津道路（京都縦貫自動車道）【京都府道路公社】	舞鶴大江	01	382		
綾部宮津道路（京都縦貫自動車道）【京都府道路公社】	宮津天橋立	01	383		
綾部宮津道路（京都縦貫自動車道）【京都府道路公社】	宮津天橋立本線	01	388		
南阪奈有料道路【大阪府道路公社】	たじはや	45	001	・	45 011 ※平成30年3月31日迄
南阪奈有料道路【大阪府道路公社】	たじはや合併	45	002	・	45 012 ※平成30年3月31日迄
南阪奈有料道路【大阪府道路公社】	美原東	06	352		※平成30年3月31日迄
南阪奈有料道路【大阪府道路公社】	羽曳野	06	353		※平成30年3月31日迄
堺泉北有料道路【大阪府道路公社】	平井本線	26	041	・	44 001 ・ 26 141 ※平成30年3月31日迄
堺泉北有料道路【大阪府道路公社】	平井本線	06	325	・	06 326 ※平成30年3月31日迄
堺泉北有料道路【大阪府道路公社】	太平寺・平井	44	002	・	44 102 ※平成30年3月31日迄
堺泉北有料道路【大阪府道路公社】	平井	06	370		※平成30年3月31日迄
堺泉北有料道路【大阪府道路公社】	太平寺	06	371		※平成30年3月31日迄
堺泉北有料道路【大阪府道路公社】	菱木本線	44	004	・	44 104 ・ 06 042 ※平成30年3月31日迄
堺泉北有料道路【大阪府道路公社】	菱木本線	06	373	～	06 375 ※平成30年3月31日迄
堺泉北有料道路【大阪府道路公社】	菱木	06	372		※平成30年3月31日迄
堺泉北有料道路【大阪府道路公社】	助松JCT	03	631		※平成30年3月31日迄
箕面グリーンロード【大阪府道路公社】	止々呂美	33	001	・	33 011
第二阪奈有料道路【大阪府道路公社】【奈良県道路公社】	小瀬本線	42	001		※平成31年3月31日迄
第二阪奈有料道路【大阪府道路公社】【奈良県道路公社】	小瀬	42	002		※平成31年3月31日迄
第二阪奈有料道路【大阪府道路公社】【奈良県道路公社】	沓分	42	003		※平成31年3月31日迄
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	花田（均一）	01	150	・	02 250
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	花田本線	01	151		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	花田	01	152		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	豊富	01	153		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	砥堀	01	154		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	船津	01	155		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	福岡南	01	156		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	福岡北	01	157		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	市川南	01	158		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	市川北	01	159		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	神崎南	01	160		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	神崎北	01	161		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	生野	01	162		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	生野北第一	01	163		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	生野北第二	01	164		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	朝来	01	165		
播但連絡道路【兵庫県道路公社】	和田山	01	166	・	01 167
遠阪トンネル【兵庫県道路公社】	遠阪トンネル	01	149	・	88 249
常陸那珂有料道路【茨城県道路公社】	ひたちなか本線	56	047	・	56 147
流山有料道路【千葉県道路公社】	流山	84	018		※平成27年4月14日 無料開放
鏡子連絡道路【千葉県道路公社】	松尾横芝	03	113	・	30 113

現在、ETCがご利用いただける料金所一覧

道路名	料金所名（料金所番号・履歴確認時に表示される番号です）					
日立有料道路【茨城県道路公社】	日立中央	55	019			
能越自動車道【富山県道路公社】	小矢部東本線	67	668			
ながさき出島道路【長崎県道路公社】	長崎本線	02	887			
ながさき出島道路【長崎県道路公社】	ながさき出島道路	85	888			
川平有料道路【長崎県道路公社】	川平	95	102	・	95	112
川平有料道路【長崎県道路公社】	川平本線	95	104	・	95	114
広島高速1号線【広島高速道路公社】	都市高速広島東入口	09	200	・	38	200
広島高速1号線【広島高速道路公社】	都市高速広島東料金所	09	201	・	38	201
広島高速1号線【広島高速道路公社】	福田入口	09	210	・	38	210
広島高速1号線【広島高速道路公社】	福田料金所	09	211	・	38	211
広島高速1号線【広島高速道路公社】	馬木入口	09	212	・	38	212
広島高速1号線【広島高速道路公社】	馬木料金所	09	213	・	38	213
広島高速1号線【広島高速道路公社】	温品入口	09	214	・	38	214
広島高速1号線【広島高速道路公社】	温品料金所	09	215	・	38	215
広島高速1号線【広島高速道路公社】	間所入口	09	216	・	38	216
広島高速1号線【広島高速道路公社】	間所料金所	09	217	・	38	217
広島高速2号線【広島高速道路公社】	矢賀入口	09	220	・	38	220
広島高速2号線【広島高速道路公社】	矢賀料金所	09	221	・	38	221
広島高速2号線【広島高速道路公社】	府中入口	09	222	・	38	222
広島高速2号線【広島高速道路公社】	府中料金所	09	223	・	38	223
広島高速2号線【広島高速道路公社】	大州入口	09	226	・	38	226
広島高速2号線【広島高速道路公社】	大州料金所	09	227	・	38	227
広島高速2号線【広島高速道路公社】	東雲入口	09	228	・	38	228
広島高速2号線【広島高速道路公社】	東雲料金所	09	229	・	38	229
広島高速2号線【広島高速道路公社】	仁保入口	09	264	・	38	264
広島高速2号線【広島高速道路公社】	仁保料金所	09	265	・	38	265
広島高速3号線【広島高速道路公社】	宇品入口	09	230	・	38	230
広島高速3号線【広島高速道路公社】	宇品料金所	09	231	・	38	231
広島高速3号線【広島高速道路公社】	出島入口	09	232	・	38	232
広島高速3号線【広島高速道路公社】	出島料金所	09	233	・	38	233
広島高速3号線【広島高速道路公社】	吉島入口	09	234	・	38	234
広島高速3号線【広島高速道路公社】	吉島料金所	09	235	・	38	235
広島高速3号線【広島高速道路公社】	都市高速観音入口	09	236	・	38	236
広島高速3号線【広島高速道路公社】	都市高速観音料金所	09	237	・	38	237
広島高速4号線【広島高速道路公社】	沼田上り	09	240	・	38	240
広島高速4号線【広島高速道路公社】	沼田下り	09	241	・	38	241
臨港道路海田大橋【広島県から受託】【広島高速道路公社】	海田広島入口	09	260	・	38	260
臨港道路海田大橋【広島県から受託】【広島高速道路公社】	海田広島料金所	09	261	・	38	261
臨港道路海田大橋【広島県から受託】【広島高速道路公社】	海田料金所（下り）	09	262	・	38	262
臨港道路海田大橋【広島県から受託】【広島高速道路公社】	海田料金所（上り）	09	263	・	38	263
広島呉道路【広島高速道路公社分】	坂本線入口	09	270	・	38	270
広島呉道路【広島高速道路公社分】	坂本線料金所	09	271	・	38	271
山口宇部道路【山口県道路公社】	嘉川・由良	01	354			※平成24年3月28日 無料開放
山口宇部道路【山口県道路公社】	阿知須	01	355			※平成24年3月28日 無料開放
山口宇部道路【山口県道路公社】	宇部東	01	356			※平成24年3月28日 無料開放
山口宇部道路【山口県道路公社】	宇部南	01	357			※平成24年3月28日 無料開放
日光宇都宮道路【栃木県道路公社】	篠井	73	005			
日光宇都宮道路【栃木県道路公社】	大沢本線	73	001	・	73	011
日光宇都宮道路【栃木県道路公社】	大沢	73	002	・	73	012
日光宇都宮道路【栃木県道路公社】	日光本線	73	003	・	73	013
日光宇都宮道路【栃木県道路公社】	日光	73	004	・	73	014
指宿スカイライン【鹿児島県道路公社】	山田	60	001			
琵琶湖大橋有料道路【滋賀県道路公社】	琵琶湖大橋有料道路	40	001			
みちのく有料道路【青森県道路公社】	みちのく	32	002			
第二みちのく有料道路【青森県道路公社】	下田本線	32	003			
港湾幹線道路【神戸市】	港湾幹線道路	98	901	・	98	902
港湾幹線道路【神戸市】	港湾幹線道路	98	903	・	98	904

※令和7年7月15日現在